



Kurzanleitung zur Installation IBM Microdrive™ CF+ Type II

Modelle: DSCM-11000
DSCM-10512
DSCM-10340



Vorsichtsmaßnahmen

- Befolgen Sie diese Hinweise, um den Einsatz Ihres IBM Microdrive und der Einheiten, in denen es installiert ist, zu optimieren:
- Bedecken Sie niemals die Lüftungsöffnung, da dies zu einem Datenverlust führen kann.
- Üben Sie während der Handhabung des Laufwerks oder während der Installation keinen Druck auf das Laufwerk aus.
- Behandeln Sie das Laufwerk stets mit äußerster Vorsicht, um Beschädigungen durch Schock, Vibration oder elektrostatische Entladung zu vermeiden.
- Fassen Sie das Laufwerk vorsichtig an den Kanten an. Berühren Sie keine offen liegenden Kontakte.
- Beschriften oder entfernen Sie das Etikett nicht. Bringen Sie keine zusätzlichen Etiketten an.
- Transportieren Sie das Laufwerk stets in seinem mitgelieferten Kunststoffbehälter.
- Lassen Sie das Laufwerk nicht fallen.
- Bringen Sie das Laufwerk nicht mit Feuchtigkeit in Berührung.
- Platzieren Sie das Laufwerk nicht in der Nähe eines starken magnetischen Feldes.
- Setzen Sie das Laufwerk keinen extremen Temperaturen aus.
- Verwenden Sie das Laufwerk nicht in CF+™ Type II-Steckplätzen ohne Entnahmemechanismus.
- Das Microdrive kann sich während des Betriebs erhitzen. Seien Sie daher vorsichtig, wenn Sie das Laufwerk direkt nach dem Betrieb aus der Host-Einheit entfernen.

Kurzüberblick zur Installation

Wichtiger Hinweis: Sichern Sie alle Daten, bevor Sie mit der Installation beginnen!

Stellen Sie fest, ob der Computer, die Kamera oder andere Einheit, in der das Laufwerk installiert werden soll, mit dem Laufwerks-/Schnittstellenadapter für CF+ Type II-Karten oder PC-Karten vom Typ II kompatibel ist. Informationen dazu finden Sie im Handbuch der betreffenden Einheit. Das Handbuch enthält auch eine Anweisung zur Installation und zum Entfernen des IBM Microdrive.

- *Verwenden des IBM Microdrive mit einem PC-Kartenadapter*

Mit einem PC-Kartenadapter kann das IBM Microdrive in Einheiten wie digitalen Kameras oder PCs mit einem PC-Kartensteckplatz vom Typ II installiert werden. Wenn Ihr Microdrive nicht mit einer PC-Karte geliefert wurde, können Sie diese bei einem Alternativlieferanten separat bestellen.

Schieben Sie das IBM Microdrive fest entlang der Führungsschiene in den PC-Kartenadapter. Dabei müssen die Oberseite des Microdrive (siehe Pfeil in der linken oberen Ecke des Laufwerks) und der Adapter nach oben zeigen. [Wenn nicht beide nach oben zeigen, passt das Microdrive nicht in den Adapter.]

Anmerkung: Halten Sie die PC-Karte, nicht das IBM Microdrive, wenn Sie die PC-Karte installieren oder entfernen.

- *Verwenden des IBM Microdrive ohne einen PC-Kartenadapter*

Das IBM Microdrive ist mit dem CF+ Type II-Standard konform und kann in Einheiten mit einem CF+ Type II-Steckplatz ohne einen Kartenadapter verwendet werden. Informationen zum Steckplatztyp der Einheit finden Sie im zugehörigen Handbuch.

Wenn Ihr PC das IBM Microdrive nicht erkennt

Mit dem Plug & Play-Feature von Windows® 98 und 95 müsste Ihr PC normalerweise das IBM Microdrive automatisch erkennen. Ist dies nicht der Fall, befolgen Sie folgende Schritte:

1. Wählen Sie in Windows zuerst *Start* und anschließend *Einstellungen* aus.
2. Klicken Sie auf *Systemsteuerung*.
3. Klicken Sie auf das Symbol *Hardware* und anschließend auf *Weiter*.
4. Wählen Sie *Nein* im *Hardware-Assistenten* aus und klicken Sie auf *Weiter*.
5. Wählen Sie *Festplattenlaufwerk-Controller* als Hardwaretyp aus und klicken Sie auf *Weiter*.
6. Markieren Sie *Standard-IDE/ESDI-Festplattenlaufwerk-Controller*.

Betriebssysteme

Das IBM Microdrive wurde auf seine allgemeine Kompatibilität mit den folgenden Betriebssystemen getestet:

- Windows 98
- Windows 95
- Windows CE
- Apple® OS (Informationen zum entsprechenden Betriebssystem finden Sie unter der unten angegebenen URL.)

Andere Betriebssysteme sind möglicherweise ebenfalls mit dem IBM Microdrive kompatibel, wurden jedoch nicht getestet.

Produktinformationen

Die neuesten Produktinformationen finden Sie unter

<http://www.ibm.com/storage/microdrive>

Dazu zählen:

- Technische Tipps
- Vollständige Produktspezifikationen
- Eine Liste kompatibler Einheiten



© International Business Machines Corporation 2000

www.ibm.com/harddrive

IBM Technology Group Support Center

Telephone: 888.426.5214 or 507.286.5825
E-mail: drive@us.ibm.com

Singapore Technology Group Support Center

Telephone: (65)6418.9595 or 1800.418.9595
E-mail: drive@sg.ibm.com

UK Technology Group Support Center

Telephone: 44.1475.898.125
E-mail: drive@uk.ibm.com

Germany Technology Group Support Center

Telephone: 49.7032.153050
E-mail: drive@de.ibm.com

IBM Systems Storage Division

5600 Cottle Road
San Jose CA 95193
www.ibm.com/storage

Gedruckt in den USA
09-2000
Alle Rechte vorbehalten

IBM ist eine eingetragene Marke der International Business Machines Corporation.

Andere Unternehmens-, Produkt- oder Servicennamen sind möglicherweise Marken anderer Unternehmen.

Hergestellt vom IBM Technology Group Support Center.

Spezifikationen für Festplattenlaufwerke, IBM Microdrive mit CF+ Type II-Schnittstelle, Version 1.0, DSCM-11000/10512/10340

Die Daten zur Produktbeschreibung stellen die IBM Designziele dar und werden nur zu Vergleichszwecken zur Verfügung gestellt. Die tatsächlichen Werte können - abhängig von verschiedenen Faktoren - davon abweichen. Diese Produktinformationen stellen keine Gewährleistung dar. Informationen zu IBM Gewährleistungsbedingungen erhalten Sie vom IBM Hard Disk Drive Technical Support Center.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Datum: 25. September 2000